







RSTM	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTM-0V16	0,1 - 0,16	25	0,5	CRMI05 CRMI09	0,14
	RSTM-0V25	0,16 - 0,25	25	1		
	RSTM-0V4	0,25 - 0,4	25	1,6		
	RSTM-0V63	0,4 - 0,63	25	2		
	RSTM-1	0,63 - 1	25	4		
	RSTM-1V25	0,8 - 1,25	25	4		
	RSTM-1V6	1 - 1,6	25	6		
	RSTM-2	1,25 - 2	25	6		
	RSTM-2V5	1,6 - 2,5	25	6		
	RSTM-3V2	2 - 3,2	25	10		
	RSTM-4	2,5 - 4	25	10		
	RSTM-5	3,2 - 5	25	10		
	RSTM-6V3	4 - 6,3	25	10		
	RSTM-8	5 - 8	25	10		
	RSTM-10	6,3 - 10	25	10		


RSTN1	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTN1-0V6	0,1 - 0,16	35	0,5	CRNI09 CRNI12	0,14
	RSTN1-0V25	0,16 - 0,25	35	1		
	RSTN1-0V4	0,25 - 0,4	35	1,6		
	RSTN1-0V63	0,4 - 0,63	35	2		
	RSTN1-1	0,63 - 1	35	4		
	RSTN1-1V25	0,8 - 1,25	35	4		
	RSTN1-1V6	1 - 1,6	35	6		
	RSTN1-2	1,25 - 2	35	6		
	RSTN1-2V5	1,6 - 2,5	35	6		
	RSTN1-3V2	2 - 3,2	35	10		
	RSTN1-4	2,5 - 4	35	10		
	RSTN1-5	3,2 - 5	35	16		
	RSTN1-6V3	4 - 6,3	35	16		
	RSTN1-8	5 - 8	35	20		
	RSTN1-10	6,3 - 10	35	25		
	RSTN1-12V5	8 - 12,5	35	25		
	RSTN1-14V5	10 - 14,5	35	25		


RSTN2	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTN2-6V3	4 - 6,3	63	16	CRNI16 CRNI22	0,14
	RSTN2-8	5 - 8	63	20		
	RSTN2-10	6,3 - 10	63	25		
	RSTN2-12V5	8 - 12,5	63	25		
	RSTN2-16	10 - 16	63	35		
	RSTN2-20	12,5 - 20	63	35		
	RSTN2-25	16 - 25	63	50		


RSTN3	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTN3-12V5	8 - 12,5	100	25	CRNI32 CRNI38	0,20
	RSTN3-16	10 - 16	100	35		
	RSTN3-20	12,5 - 20	100	50		
	RSTN3-25	16 - 25	100	50		
	RSTN3-32	20 - 32	100	80		
	RSTN3-36	25 - 36	100	80		
	RSTN3-40	32 - 40	100	80		
	RSTN3-45	36 - 45	100	80		

RSTN4	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTN4-20	12,5 - 20	160	50	CRNI45	0,40
	RSTN4-25	16 - 25	160	50	CRNI63	
	RSTN4-32	20 - 32	160	63	CRNI75	
	RSTN4-40	25 - 40	160	80	CRNI85	
	RSTN4-50	32 - 50	160	100		
	RSTN4-57	40 - 57	160	100		
	RSTN4-63	50 - 63	160	100		
	RSTN4-70	57 - 70	160	125		
	RSTN4-80	63 - 80	250	160		
	RSTN4-88	70 - 88	250	160		





RSTL1	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTL1-80	55-80	250	160	CRLI110	0,70
	RSTL1-90	63-90	250	160		
	RSTL1-110	80-110	315	200		
	RSTL1-120	90-120	315	224		
	RSTL1-135	110-135	315	224		

RSTL2	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTL2-80	55-80	250	160	CRLI140	0,70
	RSTL2-90	63-90	250	160		
	RSTL2-110	80-110	315	200		
	RSTL2-120	90-120	315	224		
	RSTL2-135	110-135	315	224		
	RSTL2-150	120-150	315	224		

RSTL3	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTL3-80	55 - 80	250	160	CRLI170	0,70
	RSTL3-90	63 - 90	250	160	CRLI205	
	RSTL3-110	80 - 110	315	200		
	RSTL3-120	90 - 120	315	224		
	RSTL3-135	110 - 135	315	224		
	RSTL3-150	120 - 150	315	224		
	RSTL3-160	135 - 160	355	224		
	RSTL3-180	150 - 180	355	224		

RSTL4	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
<div>NOWY produkt</div> 	RSTL4-125	80 - 125	500	250	CRLI250	2,50
	RSTL4-200	125 - 200	500	315	CRLI300	
	RSTL4-250	160 - 250	500	400	CRLI400	
	RSTL4-320	200 - 320	500	400		
	RSTL4-400	250 - 400	800	500		

Wyposażenie do montażu niezależnego przekaźników termicznych

	Kody do zamówienia	Nazwa	Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
NOWY produkt 	CRI-310	Człon wymienny do RSTM - do montażu niezależnego, wyposażony w zaciski śrubowe do przyłączania przewodów	CRM105, CRM109	0,01
	CRI-320	Adapter do RSTN1 - do montażu niezależnego	CRNI09, CRNI12	0,05
NOWY produkt 	CRI-330	Adapter do RSTN2 - do montażu niezależnego	CRNI16, CRNI22	0,05
	CRI-340	Adapter do RSTN3 - do montażu niezależnego	CRNI32, CRNI38	0,05
	CRI-350	Adapter do RSTN4 - do montażu niezależnego	CRNI45, CRNI63, CRNI75, CRNI85	0,05
NOWY produkt 	CRI-360	Blok zacisków do RSTL1 - do montażu niezależnego	CRLI110	0,2
NOWY produkt 	CRI-370	Łączniki prądowe do RSTL2, RSTL3 - do połączeń ze stycznikami	CRLI140, CRLI170	
	CRI-382	Łączniki prądowe do RSTL3, RSTL4 - do połączeń ze stycznikami	CRLI205, CRLI250	
	CRI-390	Łączniki prądowe do RSTL4 - do połączeń ze stycznikami	CRLI250, CRLI300, CRLI400	

❶ Komplet - 3 sztuki